



KLOCKINSTRUKTION T-Arena

Slå på strömmen.

Starta ishockeyprogrammet

Tryck på tangenten NO, tills displayen visar SVENSKA ISHOCKEY

Tryck på tangent YES

Tidtagning

Starta och stoppa med tangent START & STOP eller med start/stop-handtaget.

Mål

Tryck tangent SCORE HEMMA/BORTA + alt. –

Utvisning

Efter att ha stoppat tiden tryck PENALTY HEMMA/BORTA

Tryck NO:(+ nr. på utvisad spelare med 2 st siffror)

Tryck tid (ex. 2min)

Ta bort utvisning

Tangent ->0 för hemma eller bortalag

Tryck YES

Timeout

Tryck tangent TIME-OUT för resp. lag.

Tryck YES

Observera att tiden startar omedelbart och kan stoppas med tangent STOP

Vid periodpaus

Efter periodslut startas automatiskt en pausvila på 15 min. Avbryt detta genom att trycka tangent STOP.

Tryck tangent PERIOD

Tryck tangent 2 eller 3

Tryck YES



KLOCKINSTRUKTION T-Arena

Manuell signal

* Tryck på tangent _____ och en signal ljuder i ca. 3 sekunder.

Vid matchslut

Tryck på tangent NEW MATCH
Om fler matcher skall spelas tryck YES
Om inte fler matcher skall spelas tryck NO, därefter YES

Rätta felaktiga tider och spelarnummer

Tryck STOP
Tryck CHANGE

Om tiden skall ändras skriv rätt tid (alltid 4 siffror).
Om utvisning finns inmatad: Tryck tangent NO tills normalläget visas.
Tryck START för fortsatt tidtagning.

Om tiden för utvisning skall ändras tryck tangent NO till aktuell utvisning visas.
Skriv in rätt spelarnummer (alltid 2 siffror). Eller YES om rätt siffror visas.
Skriv in ny tid (alltid 4 siffror). Eller YES om aktuell tid visas.

UNGDOMSHOCKEY med paus var 90 sek.

Starta om klockan

Tryck NO tills ungdomshockey visas.
Tryck YES

Tidtagning

Matchuret stannar automatiskt var 90 sek samt att en ljudsignal ljuder.

Mål

Tangent SCORE +/- för hemma eller bortalag.

Utvisning

För att få 1-min. utvisning tryck HOME/AWAY-PENALTY följt av siffran 1